

ANNEXE 5

MODULE 1 : paramétrage caméra et câblage "Actifs"

Paramétrer la caméra en respectant le plan d'adressage IP (depuis le portable, effectuer une copie d'écran de la caméra et enregistrer le fichier sous **WorldSkills_Marseille_cam_numéro_candidat** dans un dossier).

Paramétrer la carte réseau de l'ordinateur portable en respectant le plan d'adressage IP (une fois configurée, le jury doit pouvoir accéder à la caméra depuis le poste jury).

Configuration par défaut de la caméra :

IP = 192.168.0.20 login : admin mot de passe : vide

Paramètres de connexion Wifi de la caméra Dlink :

- Nom: CandidatX (X=numéro du candidat)
- Adresse IP : 172.16.X.1 /16

Point d'accès Wifi : SSID : **Marseille2025**

Clé WPA2 : **Marseille2025**

